

URZĄDZENIE NIE ŁĄCZY SIĘ Z SIECIĄ WI-FI

Może istnieć wiele powodów, dlaczego urządzenie iTach nie łączy się z siecią Wi-Fi. Zdiagnozuj wyszczególnione punkty, aby urządzenie łączyło się z siecią.

- Urządzenie iTach obsługuje Wi-Fi tylko 802.11b, 2.4GHz. Sieci bez pozwolenia do sieci 802.11b nie będą obsługiwane przez iTach.
- Kanały Wi-Fi 12 i 13 są niewspierane. Upewnij się, że Wi-Fi nie jest rozpowszechniane na tych kanałach.
- Znaki (!,?,-,^ itp.) mogą nie działać w SSID lub w haśle. Użyj tylko wielkich i małych liter oraz cyfr.
- SSID rozróżnia wielkie i małe litery, upewnij się że nazwa sieci w ustawieniach urządzenia jest wpisana poprawnie.
- Ustawione zabezpieczenie w konfiguracji urządzenia iTach musi pokrywać się z realnym zabezpieczeniem sieci Wi-Fi. Nie polecamy używania mieszanki (np. WPA + WEP). Włącz „WPA2 PSK only”.
- Urządzenie iTach nie wspiera sieci z ukrytymi SSID.
- iTach nie wspiera WMM, opcja ta powinna być wyłączona lub włączona, ale nie wymagana.

Po zdiagnozowaniu powyższych punktów zrestartuj router i urządzenie.