**EN**

1. LED indicator
2. Display
3. 2.5" SATA HDD slot
4. 2 x Wi-Fi antennas
5. Optical S/PDIF output
6. Analog stereo audio output
7. HDMI 2.1a output
8. Ethernet 10/100/1000
9. 12V DC input
10. Power ON/OFF switch
11. USB 2.0 host
12. 2 x USB 3.0 host
13. USB 3.0 slave host

DE

1. LED Anzeige
2. Anzeige
3. 2,5 Zoll SATA HDD Steckplatz
4. 2 x WLAN Antennen
5. Optischer S/PDIF Ausgang
6. Analoger Stereo-Audioausgang
7. HDMI 2.1a Ausgang
8. Ethernet 10/100/1000
9. 12V DC Eingang
10. EIN/AUS Schalter
11. USB 2.0 host
12. 2 x USB 3.0 Host
13. USB 3.0 slave host

FR

1. Indicateur LED
2. Affichage
3. Fente pour disque dur SATA 2,5"
4. 2 antennes Wi-Fi
5. Sortie optique S/PDIF
6. Sortie audio stéréo analogique
7. Sortie HDMI 2.1a
8. Ethernet 10/100/1000
9. Entrée 12 V DC
10. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
11. Hôte USB 2.0
12. 2 hôtes USB 3.0
13. Hôte USB 3.0 slave

SP


1. Indicador LED
2. Pantalla
3. Ranura para disco duro SATA de 2,5"
4. 2 antenas Wi-Fi
5. Salida óptica S/PDIF
6. Salida de audio estéreo analógico
7. Salida HDMI 2.1a
8. Ethernet 10/100/1000
9. Entrada de 12V DC
10. Interruptor de encendido/apagado
11. Anfitrión USB 2.0
12. 2 x Anfitrión USB 3.0
13. Anfitrión USB 3.0 slave

IT

1. Indicatore LED
2. Schermo
3. Slot per HDD SATA da 2,5"
4. 2 antenne Wi-Fi
5. Uscita audio optica S/PDIF
6. Uscita audio stereo analogica
7. Uscita HDMI 2.1a
8. Ethernet 10/100/1000
9. Ingresso 12V DC
10. Interruttore di accensione/spengimento
11. Host USB 2.0
12. 2 Host USB 3.0
13. Host USB 3.0 slave

RU

1. Светодиодный индикатор
2. Дисплей
3. Отсек для жесткого диска (SATA)
4. Wi-Fi антенны - 2 шт.
5. Оптический аудиовыход S/PDIF
6. Аналоговый стерео аудиовыход
7. Выход HDMI 2.1a
8. Порт Ethernet 10/100/1000
9. Разъем питания 12V
10. Выключатель питания
11. Порт USB 2.0
12. Порт USB 3.0 - 2 шт.
13. Порт USB 3.0 slave

**EN**

1. Dune HD player
2. Power supply
3. HDMI cable
4. Remote control
5. 2 x AAA batteries
6. Quick start guide

DE

1. Dune HD Player
2. Stromversorgung
3. HDMI Kabel
4. Fernbedienung
5. 2 x AAA Batterien
6. Kurzanleitung

FR

1. Lecteur Dune HD
2. Alimentation
3. Câble HDMI
4. Télécommande
5. 2 piles AAA
6. Guide de démarrage rapide

SP

1. Reproductor Dune HD
2. Fuente de alimentación
3. Cable HDMI
4. Mando a distancia
5. 2 pilas AAA
6. Guía de inicio rápido


IT

1. Lettore Dune HD
2. Alimentazione
3. Cavo HDMI
4. Telecomando
5. 2 batterie AAA
6. Guida rapida

RU

1. Медиаплеер Dune HD
2. Адаптер питания
3. Кабель HDMI
4. Пульт ДУ
5. Элементы питания AAA - 2 шт.
6. Краткое руководство пользователя

Installation

**EN**

1. Connect your Dune HD Player to TV by HDMI-cable
2. Connect the power adaptor
3. Use Ethernet-cable (not included) to connect Dune HD player to the Internet (or use Wi-Fi)
4. Turn on the Dune HD player and TV. Choose the proper input on the TV.

DE

1. Verbinden Sie Ihren Dune HD Player über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher
2. Schließen Sie das Netzteil an
3. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Dune HD-Player mit dem Internet zu verbinden (oder verwenden Sie Wi-Fi).
4. Schalten Sie den Dune HD-Player und das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den richtigen Eingang am Fernseher.

FR

1. Connectez votre lecteur Dune HD au téléviseur via un câble HDMI
2. Connectez l'adaptateur secteur
3. Utilisez un câble Ethernet (non inclus) pour connecter le lecteur Dune HD à Internet (ou utilisez le Wi-Fi)
4. Allumez le lecteur Dune HD et le téléviseur. Choisissez la bonne entrée sur le téléviseur.

SP

1. Conecte su reproductor Dune HD a la TV mediante un cable HDMI
2. Conecte el adaptador de corriente
3. Use un cable Ethernet (no incluido) para conectar el reproductor Dune HD a Internet (o use Wi-Fi)
4. Encienda el reproductor Dune HD y el televisor. Elija la entrada adecuada en el televisor.

IT

1. Collega il tuo lettore Dune HD alla TV tramite cavo HDMI
2. Collegare l'alimentatore
3. Usa il cavo Ethernet (non incluso) per connettere il lettore Dune HD a Internet (o usa il Wi-Fi)
4. Accendere il lettore Dune HD e la TV. Scegli l'ingresso corretto sulla TV.

RU

1. Подключите плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI
2. Подключите кабель питания
3. Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) или используйте Wi-Fi
4. Включите плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер.

